

FATA/FATA UP



Esempi di lavorazione:

Avviare la macchina agendo sulla manopola

Dopo solo 1,5 minuti la macchina è già pronta per l'utilizzo

Alloggiare all'interno del convogliatore di calore (1) la parte della montatura che necessita di essere ammorbidita

Lavorare la parte secondo necessità

E' possibile modificare ulteriormente la temperatura dell'aria agendo sulla manopola di

regolazione calore (SOLO SU FATA PLUS e FATA UP PLUS)

Se necessario, per ammorbidire una piccola superficie (ponte, asta), utilizzare il concentratore di calore (2)

Il concentratore di calore deve essere utilizzato per il solo tempo necessario a riscaldare la parte interessata.



medivision
VENDITA E ASS.NZA TECNICA
ELETTROMEDICALI
VIA E. NICOLARDI, 224 - 80131 NAPOLI
TEL. 081.5922337 - FAX 081.5922335
medivision@libero.it - www.medi-vision.it

